

## NOTICE D'UTILISATION

# REPROMAGIC



### CONTENU

- |  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| a. Socle (x1)                                  | d. Cache-œil (x1)   | h. Anse (x1)                           |
| b. Barre latérale avec système de miroirs (x1) | e. Bras (x2)        | i. Illustrations pour t'entraîner (x2) |
| c. Oculaire (x1)                               | f. Porte-image (x1) | j. Feuilles de dessin (x5)             |
|  | g. Pince (x2)       |  |

### ASSEMBLAGE DU REPROMAGIC

Les manipulations 1 à 5 doivent être effectuées avec l'aide d'un adulte.

Avant de commencer, dispose les différents éléments du REPROMAGIC sur une table. Retire les protections en plastique autour du jouet et sur les miroirs. Avant chaque utilisation, assure-toi qu'aucun élément ne soit endommagé et nettoie à l'aide d'un chiffon sec les miroirs et l'oculaire.



1) Déplie les 2 pieds jaunes situés sous le socle du REPROMAGIC.



2) Insère l'oculaire sur l'avant du système de miroirs en positionnant les petites accroches dans les trous.



3) Fixe l'extrémité la plus étroite des bras à chaque bout de la barre latérale. Tu dois aligner l'encoche de chaque bout de la barre transversale avec la rainure située sur les extrémités des bras, jusqu'à entendre « clic ».



4) Fixe l'extrémité la plus large de chaque bras dans les encoches du socle du REPROMAGIC. Astuce : les bras doivent être fixés de façon à ce que l'oculaire soit tourné vers toi.



5) Enfin, glisse les deux pattes du porte-image dans les fentes situées à l'arrière du socle du REPROMAGIC.

### UTILISATION DU REPROMAGIC



1) Place une feuille de dessin sur la zone blanche du socle en veillant à ce que la feuille soit bien insérée dans chaque coin du socle.



2) Soulève les deux pinces du porte-image et place une illustration. Tu peux déplacer les pinces de façon à maintenir au mieux ton illustration.



3) Munis-toi d'un feutre et retire le cache-œil. Trouve une position confortable pour dessiner avec ton REPROMAGIC. Tes yeux doivent être situés à la hauteur de l'oculaire.

**ATTENTION : Si tu portes des lunettes, garde-les pendant que tu dessines avec le REPROMAGIC.**  
Si tu le souhaites, tu peux aussi choisir d'utiliser le cache-œil pour voir uniquement d'un œil, comme indiqué ci-dessous :



Œil droit



Œil gauche



4



4) Place ta main sur la zone de dessin et regarde au travers de l'oculaire. Tu verras le reflet de ta main apparaître sur l'illustration. Repasse les contours de l'illustration. Ton dessin apparaît alors sur ta feuille de dessin.

Astuce : Si tu as du mal à voir l'illustration, déplace-la sur le porte-image grâce aux pinces. Garde toujours la tête dans la même position pour avoir un dessin précis.

5



5) Avec le REPROMAGIC, tu as une infinité de possibilités pour dessiner ! Tu peux dessiner à partir d'une tablette en la plaçant sur le porte-image. Tu peux aussi dessiner un de tes amis, un paysage ou un objet. Dans ce cas, tu retires le porte-image et place ton REPROMAGIC face à ton modèle de façon à avoir le meilleur angle de vue.

**ATTENTION : Quand tu dessines avec le REPROMAGIC avec ou sans le cache-œil, il est important de faire régulièrement des pauses et de changer d'œil.**

## RANGEMENT ET TRANSPORT DU REPROMAGIC

Génial ! Ton REPROMAGIC peut facilement se ranger et être transporté où tu veux.

1



1) Tout d'abord, enlève le porte-image et démonte les bras, la barre latérale et l'oculaire. Retourne le socle du REPROMAGIC. Plie les pieds et place la barre latérale comme indiqué sur la photo. Les miroirs doivent être tournés vers toi. Veille à ne pas rayer les miroirs en les manipulant.

2



2) Place l'oculaire dans le coin droit en bas du socle. Veille à ce que le cache-œil protège bien l'oculaire.

3



3) Place les deux bras le long du socle comme indiqué sur la photo. Veille à ce que le bras situé en haut passe sous le petit miroir.

4



4) Enfin, positionne le porte-image au-dessus de l'ensemble, les deux pattes du porte-image étant situées vers le bas comme indiquée sur la photo. Fixe ensuite le porte-image au niveau des 4 zones indiquées sur le schéma, jusqu'à entendre « clic ».

5) Ton REPROMAGIC est maintenant bien rangé. Tu peux le transporter facilement grâce à l'anse.



Attention !  
Achtung!  
Waarschuwing!



Présence de petites pièces. Danger d'étouffement.  
Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr.  
Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.

(FR) Informations à conserver. Les couleurs et décorations peuvent varier. Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments de protection (films protecteurs sur les miroirs) ne faisant pas partie du jouet avant de le donner à l'enfant. Avant chaque utilisation, bien vérifier l'intégrité du produit.

(DE) Information aufbewahren. Farben und Muster können variieren. Es wird empfohlen, alle Kunststoffstecker und andere Schutzteilchen, die kein Bestandteil des Spielzeugs sind (Schutzfolien auf den Spiegeln), zu entfernen, bevor das Spielzeug dem Kind gegeben wird. Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Vollständigkeit.

(NL) Bewaar deze informatie. De kleuren en versieringen kunnen variëren. Het wordt aanbevolen om alle plastic bevestigingen en beschermingsonderdelen (beschermfolies op de spiegels) die geen deel uitmaken van het speelgoed te verwijderen voordat u het aan het kind geeft. Vóór elk gebruik dient u zich van de integriteit van het volledige product te vergewissen.

Fabriqué en Chine  
Hergestellt in China  
Gemaakt in China



Manufactured by



Blackstone Road, Huntingdon,  
Cambs, PE29 6EF, UK.

Distributed by



112 quai de Bezons  
95100 Argenteuil - FRANCE  
www.lansay.fr