

ATTENTION ! Les licornes et les formes en chocolat obtenues sont à manger le jour même ; au-delà, tu peux les conserver pour les montrer, mais tu ne dois pas les manger. Et si tu souhaites les garder, attention à les mettre dans un endroit frais et sec et ne pas les laisser à portée d'un autre enfant susceptible de les manger.

RANGEMENT ET NETTOYAGE APRÈS CHAQUE UTILISATION (À FAIRE AVEC UN ADULTE) :

Une fois tes chocolats terminés, tu dois soigneusement nettoyer l'ensemble des accessoires avec un adulte. Un adulte peut les nettoyer avec du liquide vaisselle pour enlever les traces éventuelles de sucre et de gras. Attention à bien nettoyer l'intérieur des moules, où du chocolat peut être resté. Attention ! Ne pas mettre au lave-vaisselle. Puis essuyer l'ensemble avec un chiffon doux avant de tout ranger dans un endroit propre.

Les décors et les chocolats montrés sur cette notice ne sont pas inclus.

À toi de jouer !

Retrouve tous les produits de l'univers de Mini-Délices
sur www.lansay.fr

DÉCOUVRE LES AUTRES PRODUITS
DE LA GAMME MINI-DÉLICES



Attention !
Warning!
Waarschuwing!



Présence de petites pièces. Danger d'étouffement.
Contains small parts. Choking hazard.
Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.

(FR) À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Lire les instructions avant utilisation, s'y conformer et les garder comme références. Tenir ce jeu hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Les couleurs et décorations peuvent varier. Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments de protection ne faisant pas partie du jouet avant de le donner à l'enfant.

(GB) For use under adult supervision. Read the instructions before use, follow them and keep them for reference. Keep this game out of reach of children under 3 years old. Colours and contents may vary from those shown. Please remove all plastic tags, ties, and any other protective elements which do not make up part of the toy, before giving it to the child.

(NL) Uitsluitend voor gebruik onder toezicht van een volwassene. Lees eerst de gebruiksaanwijzing en volg deze op. Bewaar deze om later te kunnen raadplegen. Houd het spel buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar. De kleuren en versieringen kunnen variëren. Het wordt aanbevolen om alle plastic bevestigingen en beschermingsonderdelen die geen deel uitmaken van het speelgoed te verwijderen voordat u het aan het kind geeft.

Lansay

112 quai de Bezons
95100 Argenteuil - FRANCE
www.lansay.fr



REF. 17853
08/19

mini-délices
Crée tes Mini Gourmandises !

LIVRET D'INSTRUCTIONS

MESSAGE AUX PARENTS : Attention ! Les éléments de ce jouet ne conviennent qu'aux chocolats, sucres et dérivés, produits de la confiserie. Votre enfant va manipuler des denrées alimentaires avec ce jouet, nous vous recommandons de veiller à ce qu'il applique les règles d'hygiène suivantes quand il joue : bien se laver les mains et bien nettoyer le produit !
Bonjour ! Avec Mon oeuf Choco-Licornes Mini-Délices, tu vas pouvoir créer et décorer facilement des licornes et des formes en chocolat !
Avant de commencer, lis attentivement les conseils de ce livret avec un adulte !



CONTENU
2 plaques de moules - 1 récipient à eau chaude
- 1 mini-pince - 1 cuillère - 1 bol

Lansay

PRÉPARATION DU JOUET AVANT LA PREMIERE UTILISATION :

Avant de pouvoir jouer une première fois, tu dois procéder aux manipulations suivantes avec l'aide d'un adulte : placer les plaques de moule sur une surface plane, rigide et bien propre.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR RÉALISER DES LICORNES ET DES FORMES EN CHOCOLAT :

Afin de réaliser tes licornes et formes en chocolat, demande à un adulte de te donner les denrées alimentaires suivantes :

- Des carrés de chocolat noir ou au lait (à toi de choisir ton préféré, mais il faut éviter le chocolat blanc et le chocolat avec des morceaux à l'intérieur).
- Des mini décors en sucre à parsemer (vermicelles, perles, mini-étoiles, mini-cœurs, paillettes alimentaires...).

Ces éléments sont faciles à trouver en supermarché, au rayon « épicerie sucrée » pour les décorations.

MISE EN PLACE DU JOUET AVANT CHAQUE UTILISATION :

- Que ce soit ta première utilisation ou non, vérifie que l'ensemble des accessoires a bien été nettoyé et essuyé proprement.
- Installe tes accessoires et denrées alimentaires sur une table ou autre surface plane, rigide et bien propre. Un adulte doit vérifier que la date limite d'utilisation optimale des produits alimentaires n'est pas dépassée.
- Sors le bol, la mini-pince et autres accessoires et pose-les près des plaques de moules.
- Demande à un adulte quelques feuilles de papier essuie-tout.

COMMENT CRÉER TES LICORNES ET FORMES EN CHOCOLAT ?

1) CRÉATION DES LICORNES ET FORMES EN CHOCOLAT :

Si tu as bien suivi les étapes de préparation, que tu t'es assuré de la propreté impeccable de tes accessoires et que tu as bien lavé tes mains, tu peux maintenant créer des licornes et des formes en chocolat, mais une dernière intervention d'un adulte est nécessaire :

- Un adulte doit maintenant remplir le récipient à eau chaude avec l'eau la plus chaude possible du robinet et bien revisser le bouchon jusqu'à la butée (voir visuel 1). ATTENTION ! Il ne faut pas faire bouillir d'eau ; le récipient est conçu pour de l'eau chaude du robinet uniquement. L'adulte doit ensuite essuyer les éventuelles traces d'eau sur le récipient et poser ce dernier sur ton plan de travail.



Place quelques carrés de chocolat dans le récipient (attention à bien le remplir). Tu dois faire fondre le chocolat pendant environ 10 minutes (en fonction de la chaleur de l'eau utilisée) en mélangeant régulièrement avec la cuillère (voir visuel 2).

Pendant que le chocolat fond, place la plaque de moules de ton choix sur ton plan de travail. Quand tu vois que le chocolat est bien fondu, commence à le verser délicatement dans chaque cavité du moule à l'aide de la cuillère (voir visuel 3).

Place ensuite la plaque de moules avec l'ensemble de tes réalisations dans un endroit plat et dégagé du réfrigérateur pendant environ 40 minutes. Astuce : pendant que le chocolat refroidit, un adulte peut déjà vider et nettoyer le récipient à eau chaude (c'est plus facile quand le chocolat est encore un peu fondu).



2) DÉMOULAGE ET DÉCORATION DES LICORNES ET FORMES EN CHOCOLAT :

Une fois le délai de 40 minutes écoulé, tu peux aller reprendre la plaque de moules au réfrigérateur. Vérifie que le chocolat a bien durci. Démoule délicatement tes licornes et tes formes en chocolat : nous te conseillons

de le faire avec un adulte la première fois, c'est plus facile.

Place tes licornes et tes formes en chocolat sur une surface plane, rigide et bien propre et pose de la matière collante (miel, pâte à tartiner*, crayon pâtissier...) sur ta licorne ou ta forme en chocolat. À l'aide de la mini-pince, pose des décorations sucrées sur la matière collante à l'endroit souhaité. La matière collante permettra de maintenir les décorations en place. Répète cette opération pour décorer les licornes et les formes de ton choix.

Tu peux maintenant déguster tes réalisations ou les offrir à ta famille ou à tes amis !

* Nous vous recommandons d'acheter des ingrédients adaptés à la santé de vos enfants ; certains peuvent causer des allergies.

Retrouve la notice en anglais et en néerlandais sur le site www.lansay.fr
Find the instruction manual on the www.lansay.fr website
U vindt de beschrijving in het nederlands op de site : www.lansay.fr