

# Disney FROZEN II

## MA PARURE LUMINEUSE

### INSTRUCTIONS

Bonjour ! Merci d'avoir acheté Ma parure lumineuse.  
Lis attentivement les instructions afin de créer et personnaliser tes bijoux lumineux. Utilise une paire de ciseaux sécurisée, non fournie. Si besoin demande l'aide d'un adulte.

#### PORTE ET PERSONNALISE TON BRACELET LUMINEUX

Porte ton bracelet lumineux. Pour cela attache le fermoir à l'autre extrémité du bracelet.  
C'est magique, ton bracelet s'illumine !

#### REEMPLACEMENT DES PILES

Les piles sont fournies. Lorsque les piles ne fonctionnent plus elles doivent être remplacées. Cette manipulation doit être effectuée par un adulte. Dévisser le couvercle de protection. Dévisser le compartiment à piles. Insérer des piles neuves en respectant le sens de la polarité. Revisser fermement le couvercle du compartiment.  
(Voir schémas ci-dessous)

**Attention ! Mettre immédiatement au rebut les piles usagées. Tenir les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.**

COMPARTIMENT À PILES DU CHARMS LUMINEUX		COMPARTIMENT À PILES DU BRACELET LUMINEUX	
<b>CHARMS LUMINEUX</b>		<b>BRACELET LUMINEUX</b>	
Fonctionne avec des piles	CR927/AG7	Fonctionne avec des piles	LR41/AG3
Nombre de piles	2	Nombre de piles	3
Voltage des piles	2 x 3 V	Voltage des piles	3 x 1,5 V

**Commentaires :**  
Retirer l'autocollant autour de la pile puis le replacer après le remplacement des piles. Remette le papier d'emballage autour de la pile pour la protéger.



**(FR)** Attention ! Veuillez ne pas jeter ce jouet dans la poubelle d'ordures ménagères. Merci d'emmener ce produit au point de collecte spécifique des équipements électriques et électroniques.

**(FR)** Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés. Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte. Différents types de piles ou d'accumulateurs ou des piles ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Seuls les piles ou les accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Lorsque les piles sont usées, les retirer et les placer dans les dispositifs prévus pour la récupération des piles usagées.  
Note : si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, nous vous conseillons de retirer les piles.

**(FR)** ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de trente-six mois. Présence d'une longue corde. Danger de strangulation. Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments de protection ne faisant pas partie du jouet avant de le donner à l'enfant. Informations à conserver. Les couleurs et décorations peuvent varier. Ne pas mettre les bijoux lumineux en contact avec l'eau.

**Lansay**

FABRIQUÉ EN CHINE

©Disney

112 quai de Bezons  
95100 Argenteuil - FRANCE  
[www.lansay.fr](http://www.lansay.fr)



## CONTENTS:

- 1 bracelet with light-up charm
- 1 light-up necklace charm
- Beads
- 5 charms
- 1 elastic thread
- 1 cord

# Disney FROZEN II

## My light-up jewellery

### INSTRUCTIONS

Hi! Thank you for purchasing My light-up jewellery. Please read through these instructions before starting to create and customise your light-up jewellery. You will also need a pair of scissors (not included). If unsure then ask an adult to help you.

#### WEAR AND CUSTOMISE YOUR LIGHT-UP BRACELET

To wear your light-up bracelet, fasten the clasp to the other end of the bracelet.

Just like magic, your bracelet lights up!

You can also customise your bracelet by attaching the beautiful charms.

#### MAKE YOUR LIGHT-UP NECKLACE

To make your light-up necklace, use the cord or elastic thread. Ask an adult to help you measure and cut a length that is long enough to go around your neck, including space to thread the beads and extra length to tie the ends together.

Thread the light-up charm first, and then thread the beads of your choice onto each side of your necklace. Once this is done, tie a double knot at each end so that the beads stay in place.

Complete your necklace by tying a final knot with both ends. To switch on your light-up necklace charm remove the plastic tab and press the On/Off button.

#### REPLACING THE BATTERIES

**Batteries are included. Once the batteries stop working they must be replaced. This operation must be performed by an adult. Unscrew the battery cover. Insert new batteries in the correct polarity. Firmly screw the battery cover back on. (See diagrams below)**

**Warning! Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries out of the reach of children.**

LIGHT-UP NECKLACE CHARM - BATTERY REPLACEMENT		LIGHT-UP BRACELET - BATTERY REPLACEMENT	
<p><b>Comments:</b> Remove the sticker around the battery and replace it after replacing the batteries.</p>			
LIGHT-UP NECKLACE CHARM - BATTERY INFO		LIGHT-UP BRACELET - BATTERY INFO	
Operates with batteries	CR927/AG7	Operates with batteries	LR41/AG3
Number of batteries	2	Number of batteries	3
Battery voltage	2 x 3 V	Battery voltage	3 x 1,5 V



**Warning! Do not discard this appliance with standard household waste.**  
Please take this product to a collection point specific for electric and electronic appliances.

**Never try to recharge non-rechargeable batteries. Remove dead non-rechargeable batteries and dead rechargeable batteries from the toy. Remove rechargeable batteries from the toy before charging. Batteries should not be recharged without adult supervision. Do not use different battery types together, or new and used batteries together. Only use the recommended type of rechargeable or non-rechargeable batteries, or a similar type. When replacing batteries be sure to insert them the right way round (+-). Do not short circuit the terminals of any battery. Dead batteries should be removed from the toy and put in a specific place for dead batteries retrieval.**

**Note: If you don't use this toy for a long period, we advise you to remove the batteries.**

**WARNING! Not suitable for children under 36 months. Presence of long cord. Strangulation hazard. Please remove all plastic tags, ties, and any other protective elements which do not make up part of the toy, before giving it to the child. Please retain information for future reference. Colours and contents may vary from those shown.**

**Lansay**

112 quai de Bezons  
95100 Argenteuil - FRANCE  
[www.lansay.fr](http://www.lansay.fr)

Made in China

©Disney  
[www.disney.com](http://www.disney.com)



## INHOUD:

- 1 lichtgevende armband
- 1 verlicht bedeltje,
- parels
- 5 bedeltjes
- 1 elastiek
- 1 touw

# Disney FROZEN II

## Mijn lichtgevend sieraad

### INSTRUCTIES

Hallo! Wat leuk dat je de lichtgevende armband hebt gekocht! Lees de instructies aandachtig door om je eigen unieke lichtgevende sieraden te maken. Gebruik een veilige schaar (niet meegeleverd). Indien nodig, vraag je hulp aan een volwassene.

#### MAAK EN DRAAG JE EIGEN LICHTGEVENDE ARMBAND

Doe je lichtgevende armband om je pols. Maak de sluiting aan het ander uiteinde van de armband vast. Wat is dit mooi zeg! Je armband geeft licht!

#### MAAK JE EIGEN LICHTGEVENDE HALSKETTING

Om een lichtgevende halsketting te maken, gebruik je de koord of elastiek.

#### DE BATTERIJDEN VERGANGEN

De batterijen zijn meegeleverd. Vervang de batterijen als deze niet langer werken. Laat dit altijd doen door een volwassene: schroef het beschermdeksel los en vervolgens ook het batterijdeksel los. Leg de nieuwe batterijen in het batterijvak. Denk aan de poolrichting. Schroef het batterijdeksel weer vast (zie onderstaande afbeelding).

**Waarschuwing!** Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Houd alle batterijen buiten het bereik van kinderen.

DE BATTERY AFOELING VAN DE LICHTGEVENDE CHARMS		DE BATTERY AFOELING VAN DE LICHTGEVENDE ARMBAND	
<p><b>Opmerking:</b> Verwijder de sticker rond de batterij als u de batterijen wilt vervangen. Plaats de sticker weer terug als er nieuwe batterijen in het toestel zitten. Doe het verpakkingspapier rond de batterij ter bescherming.</p>			
LICHTGEVENDE CHARMS		LICHTGEVENDE ARMBAND	
Werkt op	CR927/AG7	Werkt op	LR41/AG3
Aantal batterijen	2	Aantal batterijen	3
Batterijspanning	2 x 3 V	Batterijspanning	3 x 1,5 V



**Waarschuwing!** Dit speelgoed hoort niet bij het huisvuil. Het moet naar een verzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten gebracht worden.

Gewone batterijen mogen niet opgeladen worden. Lege batterijen en lege oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed gehaald worden. Oplaadbare batterijen dienen, alvorens ze op te laden, uit het speelgoed gehaald te worden. Batterijen opladen moet altijd onder toezicht van een volwassene gebeuren. Meng geen verschillende soorten batterijen (gewone versus oplaadbare of nieuwe versus oude). Gebruik enkel batterijen van het aanbevolen type of gelijkaardig. Let bij het plaatsen van de batterijen op de poolrichting. Voorkom kortsluiting van de klemmen. Lege, niet-oplaadbare batterijen moeten uit het toestel worden gehaald en worden ingeleverd bij speciale batterijverzamelpunten. Let op: als u het speelgoed langere tijd niet gebruikt, raden wij aan de batterijen eruit te halen.

**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Aanwezigheid van een lang koord. Verwurgingsgevaar. Het wordt aanbevolen om alle plastic bevestigingen en beschermingsonderdelen die geen deel uitmaken van het speelgoed te verwijderen voordat u het aan het kind geeft. Bewaar deze aanwijzingen. De kleuren en decoraties kunnen afwijken. Niet in contact met water laten komen.

**Lansay**

Gemaakt in China

©Disney  
www.disney.com

112 quai de Bezons  
95100 Argenteuil - FRANCE  
www.lansay.fr

