



### Contenu :

- A. 1x Pixelo
- B. 5x Illustrations
- C. 4x Feutres



Merci d'avoir acheté Pixelo So Sweet ! Avant de commencer à jouer, installe-toi confortablement sur une table ou autre surface plane, rigide et bien propre et sors tous les éléments de la boîte.

Lis attentivement les instructions avec un adulte afin de pouvoir réaliser tes plus belles créations aux effets pointillés !

## Comment utiliser ton Pixelo et réaliser tes créations ?

1. Choisis une illustration.
  2. Prends le feutre de ton choix et enlève le bouchon.
  3. Insère la mine de ton feutre dans l'embout de ton Pixelo (Visuel 1), puis clipse-le dans la partie supérieure (Visuel 2).
  4. Tiens ton Pixelo comme un stylo (Visuel 3).
- C'est parti ! Tu peux commencer à colorier.**
5. Pour changer de feutre au cours de ton dessin, détache le feutre de la partie supérieure du Pixelo (Visuel 4), et retire-le de l'embout (Visuel 5). Ensuite, répète les étapes 2 et 3.
  6. Colorie ton illustration selon tes envies.

**Waouh, tu deviens un véritable artiste !**

Lorsque tu auras terminé de dessiner, rebouche bien tous les feutres pour éviter qu'ils ne sèchent.

**Astuce :** tu peux aussi utiliser les feutres de façon classique pour terminer de colorier ton illustration.



Attention !  Présence de petites pièces. Danger d'étouffement.

Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments de protection ne faisant pas partie du jouet avant de le donner à l'enfant. Informations à conserver. Les couleurs et décorations peuvent varier. Bien se laver les mains après utilisation des éléments de la boîte. Les feutres peuvent tacher. Nous vous suggérons de porter un tablier et de protéger vos meubles et vos tapis. Vous pouvez enlever les taches sur la peau et la plupart des vêtements avec du savon. Évitez les produits de pré-lavage, qui peuvent tacher. Laissez éventuellement tremper pendant toute une nuit, puis lavez à l'eau chaude avec du savon. Un lavage supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour les taches les plus tenaces. Afin d'éviter tout problème de décoloration, suivez les instructions données par le fabricant du savon ou du produit détergent. Évitez le chlore, les nettoyants chimiques et les lessives biologiques.



REF. 20271

Fabriqué en Chine



112 quai de Bezons  
95100 Argenteuil - FRANCE  
[www.lansay.fr](http://www.lansay.fr)