


Message aux parents : Avant de commencer, lire attentivement la notice d'utilisation avec l'enfant.

GUIDE D'UTILISATION DES BLOPENS



1 Le Blopens est fourni avec sa cartouche en position de stockage.

2 Retire la cartouche et place la mine dans l'embout. Enfonce la cartouche et replace le capuchon.

3 Pointe le feutre Blopens et souffle par le capuchon pour asperger le papier.

4 Remets toujours le feutre Blopens dans sa position initiale quand il n'est pas utilisé.

PRÉPARATION DE TON ACTIVITÉ

1. Évide les pochoirs (si nécessaire, aide-toi de la mine d'un stylo pour retirer les petites formes).
2. Choisis un pochoir et place-le au-dessus de l'une des feuilles de dessin.



CRÉATION DE TON ŒUVRE

1. Souffle dans tes Blopens pour colorer tes dessins.
2. Retire le pochoir.

