

## PRÉPARATION • PREPARATION • VOORBEREIDING • VORBEREITUNG • PREPARACIÓN • PREPARAZIONE

**(FR) Installation et remplacement des piles / (EN) Installing and replacing batteries / (NL) De batterijen in de balpen steken en vervangen / (DE) Einsetzen und Ersetzen der Batterien / (ES) Colocar y reemplazar las pilas / (IT) Installazione e sostituzione delle pile**

**(FR)** Avant d'installer les piles, s'assurer que le Pixelo est en position OFF (**Visuel 1**). Cette manipulation doit être effectuée par un adulte. Dévisser le compartiment à piles et insérer 1 pile neuve de type LR03/AAA (1,5 V), de préférence alcalines, en respectant le sens de la polarité. Réviser fermement le couvercle du compartiment (**Visuel 2**).

**Ton Pixelo est enfin prêt ! A toi de jouer maintenant !**

**(EN)** Before installing the batteries, make sure that the Pixelo is in the OFF position (**Visual 1**). This operation must be performed by an adult. Unscrew the battery compartment and insert 1 new LR03/AAA (1.5 V) type battery, preferably alkaline, respecting the polarity direction. Screw the compartment cover firmly back on (**Visual 2**).

**Your Pixelo is finally ready! Let's draw!**

**(NL)** Vooraleer je de batterijen in de Pixelo kan steken, moet je de stippelen eerst op OFF zetten (**Afbeelding 1**). Dit kan je het best aan een volwassene overlaten, want het batterijvak moet losgeschroefd worden alvorens je er een nieuwe batterij (type LR03/AAA, 1,5V) in kan leggen. Gebruik bij voorkeur een alkalinebatterij en let op de poolrichting (op de batterij en in het batterijvak staat een plus- en een mintekens). Vervolgens moet het dekseltje weer vastgeschroefd worden (**Afbeelding 2**).

**Jouw Pixelo is klaar voor gebruik nu! Nu kan jij ermee spelen!**

**(DE)** Vor dem Einlegen der Batterien sicherstellen, dass sich der Pixelo in der OFF-Position befindet (**Ansicht 1**). Dies muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Batteriefach abschrauben und eine neue Batterie vom Typ LR03/AAA (1,5 V), vorzugsweise eine Alkali-Batterie, unter Berücksichtigung der Polarität einsetzen. Deckel des Fachs wieder festschrauben (**Ansicht 2**).



**Dein Pixelo ist nun einsatzbereit! Jetzt kannst du mit dem Spielen beginnen!**

**(ES)** Antes de colocar las pilas, asegúrate de que el Pixelo está en posición OFF (**Imagen 1**). Esta operación debe ser realizada por un adulto. Desatornilla el compartimento de las pilas, coloca 1 pila nueva de tipo LR03/AAA (1,5 V), preferentemente alcalinas, y respeta la polaridad. Vuelve a atornillar la tapa del compartimento (**Imagen 2**).

**Tu Pixelo ya está listo! ¡A dibujar!**

**(IT)** Prima di inserire le pile, assicurarsi che il Pixelo sia in posizione OFF (**Visuale 1**). Questa operazione deve essere effettuata da un adulto. Svitare il compartimento pile e inserire 1 pila nuova di tipo LR03/AAA (1,5 V), di preferenza alcalina, rispettando il senso della polarità. Riavvitare saldamente il coperchio del compartimento (**Visuale 2**).

**Finalmente il tuo Pixelo è pronto! Adesso puoi giocare!**



**3**

EFFECTS « POINTILLÉS » • « DOTTED » EFFECTS  
« STIPPLES » • „GEPUNKTETE“ EFFEKT  
EFFECTO « PUNTOS » • EFFETTI « TRATTEGGIATI »



EFFECTS « TRAITS » • « LINE » EFFECTS  
« STREPEN » • „GESTRICHELTE“ EFFEKT  
EFFECTO « LÍNEAS DISCONTINUAS » • EFFETTI « A TRATTI »



**(FR) Comment utiliser ton Pixelo et réaliser tes stickers ? / (EN) How to use your Pixelo and make your stickers? / (NL) Hoe moet je je Pixelo gebruiken om jouw stickers te maken? / (DE) Wie verwendet ich den Pixelo und erstelle damit Aufkleber? / (ES) ¿Cómo utilizar tu Pixelo y crear tus pegatinas? / (IT) Come utilizzare Pixelo e creare gli adesivi?**

**(FR)** 1. Choisis les stickers que tu souhaites colorier. • 2. Prends le feutre de ton choix, enlève le bouchon et place le feutre dans l'embout de ton Pixelo. • 3. Tiens ton Pixelo comme un stylo. En fonction de la manière dont tu le tiens, le résultat sera différent (**Visuel 3**). • 4. Appuie sur le bouton pour allumer ton Pixelo (**Visuel 1**). C'est parti ! Tu peux commencer à colorier. • 5. Pour changer de feutre au cours de ta création, appuie sur le bouton pour éteindre ton Pixelo. Une fois ton feutre changé, appuie de nouveau sur le bouton pour allumer ton Pixelo. • 6. Colorie selon tes envies et laisse sécher tes stickers pendant quelques minutes. • 7. Colle tes stickers où tu le souhaites ! Lorsque tu auras terminé de dessiner, enlève le feutre de ton Pixelo. Rebouche bien tous les feutres pour éviter qu'ils ne séchent.

**Astuce : tu peux aussi utiliser les feutres de façon classique pour terminer de colorier tes stickers.**

**Note : pour activer l'effet phosphorescent de tes stickers, expose-les à une source de lumière !**

**(EN)** 1. Choose the stickers you want to color. • 2. Take the marker of your choice, remove the cap and place the marker in the tip of your Pixelo. • 3. Hold your Pixelo like a pen. Depending on how you hold it, the result will be different (**Visual 3**). • 4. Press the button to turn on your Pixelo (**Visual 1**). It's on! You can start coloring. • 5. To change felt when creating your sticker, press on the button to turn off your Pixelo. Once you have changed your marker, press the button again to turn your Pixelo on. • 6. Color as you wish and let your stickers dry for a few minutes. • 7. Stick your stickers where you want to! When you're done drawing, remove the marker from your Pixelo. Place the caps back on all the markers so that they don't dry out.

**Tip: you can also use the felts in the normal way to finish colouring in your stickers.**

**Note: to activate the glow-in-the-dark effect of your stickers, expose them to a light source!**

**(NL)** 1. Kies de stickers die je wil kleuren. • 2. Neem de viltstift van jouw keuze, verwijder de dop en steek de viltstift in het uiteinde van jouw Pixelo. • 3. Houd jouw Pixelo vast net als een balpen. Al naargelang je hem vasthouwt, zal je een ander stippeleffect krijgen (**Afbeelding 3**). • 4. Druk op de dop om je Pixelo aan te zetten (**Afbeelding 1**) en je kan beginnen kleuren en tekenen! • 5. Druk op de knop om je Pixelo uit te zetten als je tijdens het kleuren van stift wil wisselen. Druk vervolgens opnieuw op de knop om je Pixelo weer aan te zetten. • 6. Kleur naar eigen wens en laat je stickers enkele minuten drogen. • 7. Plak de stickers waar je maar wil! Ben je klaar met tekenen en kleuren? Haal dan de viltstift uit je Pixelo. Zet het dopje weer op je viltstiften want anders kunnen ze uitdrogen.

**Tip: om je stickers af te maken kun je je stiftken ook op de gewone manier gebruiken.**

**Opmerking: stel de stickers bloot aan een lichtbron om het lichtgevende effect te activeren!**

**(DE)** 1. Wähle die Aufkleber aus, die du farblich gestalten möchtest. • 2. Nehme einen Filzstift, entferne die Verschlusskappe und setze ihn in den Aufsatz deines Pixelo ein. • 3. Halte den Pixelo wie einen Stift. Wie nachdem, wie du ihn hältst, ändert sich das Ergebnis (**Ansicht 3**). • 4. Drücke auf die Taste um deinen Pixelo einzuschalten (**Ansicht 1**). Los geht's! Du kannst nun anfangen, das Bild auszumalen. • 5. Um den Filzstift während der Kreation zu wechseln, drücke die Taste, um deinen Pixelo auszuschalten. Nachdem dein Filzstift gewechselt wurde, drücke die Taste erneut, um deinen Pixelo wieder einzuschalten. • 6. Male alles nach deinen Vorstellungen aus und lasse deine Sticker einige Minuten trocknen. • 7. Platziere die Aufkleber dort, wo du möchtest! Wenn du mit dem Zeichnen fertig bist, entnehme den Filzstift aus deinem Pixelo. Schließe alle Filzstifte gut, damit sie nicht austrocknen.

**Tipp: Du kannst auch normale Filzstifte verwenden, um die Aufkleber auszumalen.**

**Hinweis: Deine Aufkleber beginnen zu leuchten, wenn du sie einer Lichtquelle aussetzt!**

**(ES)** 1. Elige las pegatinas que vas a colorear. • 2. Elige un rotulador, retira la tapa y colócalo en la boquilla de tu Pixelo. • 3. Sujeta tu Pixelo como un bolígrafo. Según cómo lo inclines obtendrás diferentes resultados (**Imagen 3**). • 4. Pulsa el botón para encender tu Pixelo (**Imagen 1**). ¡Listo! Puedes empezar a colorear. • 5. Para cambiar de rotulador durante el proceso creativo, pulsa el botón y apaga el Pixelo. Cambia el rotulador, y vuelve a pulsar el botón para encender el Pixelo. • 6. Colorea como más te guste y luego deja secar las pegatinas durante unos minutos. • 7. ¡Utiliza tus pegatinas donde tú quieras!

Cuando termines de dibujar, retira el rotulador del Pixelo. Coloca bien la tapa a todos tus rotuladores para evitar que se sequen.

**Truco: también puedes terminar de colorear tus pegatinas usando los rotuladores de la manera clásica.**

**Nota: para activar el efecto luminiscente de tus pegatinas ponlas bajo una lámpara.**

**(IT)** 1. Scegli gli adesivi che desideri colorare. • 2. Prendi un pennarello a scelta, togli il tappo e posiziona il pennarello sull'estremità del Pixelo. • 3. Tieni il Pixelo come se fosse una penna. A seconda di come lo tieni, il risultato sarà diverso (**Imagen 3**). • 4. Premi sul pulsante per accendere il Pixelo (**Imagen 1**). Si inizia! Puoi cominciare a colorare. • 5. Per cambiare pennarello in fase di creazione, premi sul pulsante di spegnimento del Pixelo. Una volta cambiato il pennarello, premi nuovamente sul pulsante per accendere il Pixelo. • 6. Colora a tuo piacimento e lascia asciugare i tuoi adesivi per qualche minuto. • 7. Incolla gli adesivi dove desideri!

Quando avrai finito di disegnare, togli il pennarello dal Pixelo. Rimetti bene il tappo a tutti i pennarelli per evitare che si seccino.

**Suggerimento: per finire di colorare gli adesivi puoi anche utilizzare i pennarelli in modo classico.**

**Nota Bene: per attivare l'effetto fosforescente degli adesivi, esponili a una fonte luminosa.**


**(FR)** Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petites pièces. Danger d'étouffement. Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments de protection ne faisant pas partie du jouet avant de le donner à l'enfant. Ne pas utiliser les feutres sur la peau. Bein se laver les mains après utilisation des éléments de la boîte. Les feutres peuvent tacher. Nous vous suggérons de porter un tablier et de protéger vos meubles et vos tapis. Vous pouvez enlever les taches sur la peau et la plupart des vêtements avec du savon. Évitez les produits de prélavage, qui peuvent tacher. Laissez éventuellement tremper pendant toute une nuit, puis lavez à l'eau chaude avec du savon. Un lavage supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour les taches les plus tenaces. Afin d'éviter tout problème de décoloration, suivez les instructions données par le fabricant du savon ou du produit détergent. Évitez le chlore, les nettoyants chimiques et les lessives biologiques. Informations à conserver. Les couleurs et décos peuvent varier. Fonctionne avec 1 pile LR03/AAA (1,5V), non fournie. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargeées. Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés. Les accumulateurs ne doivent pas être chargés qui sous la surveillance d'un adulte. Différents types de piles ou d'accumulateurs ou des piles ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Seuls les piles ou les accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Lorsque les piles sont usées, les retirer et les placer dans les dispositifs prévus pour la récupération des piles usagées. Note : si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, nous vous conseillons de retirer les piles. / **(EN)** Warning! Not suitable for children under 36 months. Contains small parts. Choking hazard. Please remove all plastic tags, ties, and any other protective elements which do not make up part of the toy, before giving it to the child. Do not use the marker pens on skin. Wash hands thoroughly after use. The marker pens may stain. We suggest wearing an apron and protecting your furniture and carpets. Stains on skin and fabric can be cleaned with soap. Avoid prewash products that may stain. For tougher stains fabric may have to soak overnight in soap and water. An additional washing may be necessary for the persistent stains. In order to avoid any discoloration, follow the instructions provided by the soap or detergent product manufacturer. Avoid chlorine, chemical cleaners and biological washing powders. Please retain information for future reference. Colours and contents may vary from those shown. Operates with 1 LR03/AAA batteries (1.5V), not included. Never try to recharge non-rechargeable batteries. Remove dead rechargeable batteries and dead rechargeable batteries from the toy. Remove rechargeable batteries from the toy before charging. Batteries should not be recharged without adult supervision. Do not use different battery types together, or new and used batteries together. Only use the recommended type of rechargeable or non-rechargeable batteries, or a similar type. When replacing batteries be sure to insert them the right way round (+). Do not short circuit the terminals of any battery. Dead batteries should be removed from the toy and put in a specific place for dead batteries retrieval. Note: If you don't use this toy for a long period, we advise you to remove the batteries.

**(NL)** Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine onderdelen. Verstikkinggevaar. Het wordt aanbevolen om alle plastic bevestigingen en beschermingsonderdelen die geen deel uitmaken van het speelgoed te verwijderen voordat u het aan het kind geeft. Tekenen niet met viltstift op je huid. Was uw handen na de elementen gebruikt te hebben. De viltstiften kunnen vlekken achterlaten. Wij raden u aan om een schort te dragen en uw meubilair en vloerbedekking te beschermen. Verwijder vlekken op de huid en kledingstukken met zeep. Gebruik geen voorwasmiddelen, ze kunnen vlekken achterlaten. Laat eventueel een nacht wachten, en was vervolgens in een warm sopje. Een extra wasbeurt kan in geval van harde vlekken nodig zijn. Om verkleuring te voorkomen, volg de instructies van de fabrikant van zeep of het wasmiddel. Gebruik geen chlorine, chemische schoonmaakmiddelen of biologische wasmiddelen. Bewaar deze informatie. De kleuren en versieringen kunnen variëren. Werk op 1 LR03/AAA-batterijen van (1,5 V), niet meegeleverd. Gewone batterijen mogen niet opladen worden. Lege batterijen en lege oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed verwijderd worden. Oplaadbare batterijen dienen, alvorens ze op te laden, uit het speelgoed verwijderd te worden. Batterijen mogen slechts worden opladen nadat het toezicht van een volwassene. Menig verschillende types gewone of oplaadbare batterijen of nieuwe en oude, gewone of oplaadbare batterijen. Gebruik enkel batterijen van het aanbevolen of een gelijkaardig type. Bij het aanbrengen van de batterijen de polariteit in acht nemen. De klemmen van de batterijen niet kortsluiten. Niet-oplaadbare batterijen die leeg zijn, dienen verwijderd te worden en dienen weggeworpen te worden in speciaal voor de recuperatie van gebruikte batterijen voorzienrecepten. Let op: als u het product langere tijd niet gebruikt, raden wij u aan batterijen eruit te halen. / **(DE)** Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr. Es wird empfohlen, alle Kunststoffstecker und andere Schutzteile, die kein Bestandteil des Spielzeugs sind, zu entfernen, bevor das Spielzeug dem Kind gegeben wird. Die Filzstifte nicht auf der Haut verwenden. Waschen Sie sich gut die Hände nachdem Sie die Elemente benutzt haben. Die Filzstifte können Flecken verursachen. Wir empfehlen Ihnen, eine Schürze zu tragen sowie Ihr Möbel und Teppiche abzudecken. Flecken auf der Haut und den meisten Kleidungsstücken sind mit Seife zu entfernen. Vermeiden Sie Vorwaschmittel, die Flecken verursachen können. Fleck eventuell über Nacht einweichen lassen und anschließend mit warmem Wasser und Seife abwaschen. Bei hartnäckigen Flecken kann ein zusätzlicher Waschgang erforderlich sein. Befolgen Sie die Anweisungen des Seifenherstellers oder des Reinigungsmittelherstellers, um Verfärbungen zu vermeiden. Vermeiden Sie Chlor, chemische Reinigungsmittel und organische Laugen. Information aufbewahren. Farben und Muster können variieren. Es braucht 1 Batterien LR03/AAA (1,5V), nicht enthalten. Die nicht aufladbaren Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Die verbrauchten Batterien und Akkus müssen vom Spielzeug entfernt werden. Die Akkus müssen vor der Ladung vom Spielzeug entfernt werden. Die Akkus dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden. Man sollte nicht verschiedene Arten von Batterien oder Akkus mischen. Nur die angegebenen Batterien und Akkus, oder ähnliche, dürfen benutzt werden. Bei der Einlage muss die Polarität beachtet werden. Die Schlitze der Batterien sowie der Akkus müssen vor Kurzschluss geschützt werden. Leere Batterien herausnehmen und zur Batteriesammelstelle bringen. Hinweis: wenn das produkt für längere Zeit nicht benutzt wird, empfehlen wir, die Batterien herauszunehmen. / **(ES)** ¡Advertencia! No conviene para niños menores de 36 meses. Presencia de partes pequeñas. Peligro de atragantamiento. Se recomienda retirar bien todos los complementos de plástico y los demás elementos de protección que no forman parte del juguete antes de dárselo al niño. No usar los rotuladores sobre la piel. Lávate bien las manos después de utilizar el material de la caja. Los rotuladores pueden manchar. Se recomienda usar un mandil y proteger muebles y alfombras. La mayoría de las manchas sobre la piel y la ropa se pueden lavar con jabón. Evite los productos de prelavado que puedan manchar. Dejar a remojo durante una noche, y lavar posteriormente con agua caliente y jabón. Para las manchas más persistentes puede ser necesario repetir la operación. Para evitar decoloraciones siga las instrucciones del fabricante del jabón o producto detergente. Evite la lejía, los productos químicos y los detergentes ecológicos. Conservar las instrucciones. Los colores y los adornos pueden variar. Funciona con una pila AAA (1,5V), no incluidas. No deberán recargarse las pilas recargables. Deberán retirarse las pilas y los acumuladores agotados del juguete. Los acumuladores deberán retirarse del juguete antes de recargarlos. Los acumuladores solo deberán cargarse bajo la vigilancia de un adulto. No se deben mezclar diferentes tipos de pilas o acumuladores, ni tampoco pilas o acumuladores nuevos con otros usados. Sólo se deben usar pilas o acumuladores del tipo recomendado (pilas alcalinas). Las pilas o acumuladores deberán colocarse observando la polaridad correcta. No cortocircuite los bornes de la pila o del acumulador. Cuando las pilas estén agotadas, retirelas del juguete y depositelas en los centros de reciclaje para pilas establecidos para dicho propósito. / **(IT)** Avvertenza! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Contiene piccoli parti. Rischio di soffocamento. Si raccomanda di rimuovere tutte le fascette in plastica e gli altri elementi protettivi che non fanno parte del giocattolo prima di darlo al bambino. Non utilizzare i pennarelli sulla pelle. Lavarsi bene le mani dopo aver usato gli elementi contenuti nella confezione. I pennarelli possono macchiare. Suggeriamo l'uso di un grembiule e di proteggere mobili e tappeti. Le macchie sulla pelle e sulla maggior parte dei vestiti si possono togliere con del sapone. Evitare i prodotti di prelavaggio che possono macchiare. Lasciare eventualmente i capi macchiati a mollo per tutta una notte, quindi lavare con acqua calda e sapone. Un lavaggio supplementare potrebbe rivelarsi necessario per le macchie più tenaci. Per evitare qualsiasi problema di decolorazione, seguire le istruzioni fornite dal produttore del sapone o del prodotto detergente. Evitare il cloro, i detergenti chimici e i detersivi biologici. Informazioni da conservare. I colori e le decorazioni possono variare. Funziona con 1 pila del tipo AAA (1,5V), non incluse. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie e gli accumulatori esauriti devono essere tolte dal giocattolo. Gli accumulatori devono essere tolti dal giocattolo prima di essere ricaricati. Gli accumulatori devono essere ricaricati sotto la sorveglianza di un adulto. Non utilizzare insieme tipi diversi di batterie o di accumulatori o accumulatori nuovi e usati. Utilizzare soltanto batterie o accumulatori del tipo consigliato (batterie alcaline) o di tipo analogo. Le batterie o gli accumulatori devono essere inseriti rispettando la polarità. I terminali di una batteria o di un accumulatore non devono essere cortocircuitati. Quando le batterie sono esaurite, devono essere tolte e posizionate negli appositi contenitori per lo smaltimento delle batterie usate.



## NOTICE • INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING • ANLEITUNG INSTRUCCIONES • ISTRUZIONI

6+



### CONTENU • CONTENT • INHOUD INHALT • CONTENIDO • CONTENUTO

A. 1x Pixelo Électronique / Electronic Pixelo /  
Elektronische Pixelo / Elektronischer Pixelo / Pixelo  
Electrónico / Pixelo Elettronico

B. 5x Planches de stickers / Sticker sheets /  
Stickersevelen / Bögen mit Aufklebern / Hojas de  
pegatinas / Fogli di adesivi

C. 1x Planche de stickers phosphorescents /  
Glow-in-the-dark stickers sheet / Vel met fluorescerende  
stickers / Bogen mit phosphoreszierenden / Hoja de  
pegatinas luminiscentes / Foglio di adesivi fosorescenti

D. 6x Feutres / Markers / Viltstiften / Filzstifte / Rotuladores /  
Pennarelli

**(FR)** Merci d'avoir acheté Pixelo Sticker Set ! Avant de commencer à jouer, installe-toi confortablement sur une table ou autre surface plane, rigide et bien propre et sors tous les éléments de la boîte. Lis attentivement les instructions avec un adulte afin de pouvoir réaliser tes plus beaux stickers aux effets pointillés ! / **(EN)** Thank you for buying Pixelo Sticker Set! Before you start playing, make yourself comfortable on a table or other flat, rigid and clean surface and take all the elements out of the box. Read the instructions carefully with an adult so that you can make your most beautiful stickers with dotted effects! / **(NL)** Wat leuk dat jij een Pixelo Sticker Set hebt gekocht! Vooraleer je kan beginnen spelen, moet je eerst een tafel of een ander vlak oppervlak zoeken dat stevig en proper is en is alle onderdelen uit de doos halen. Lees deze instructies aandachtig door met een volwassene om de mooiste stickers met stippeffect te kunnen maken! / **(DE)** Vielen Dank für den Kauf von Pixelo Sticker Set! Bevor du anfängst zu spielen, setze dich bequem an einen Tisch oder an einen anderen Ort, der eben, stabil und sauber ist. Entnehme alle Gegenstände aus der Verpackung. Lese die Anweisungen sorgfältig mit einem Erwachsenen durch, um die schönsten Aufkleber mit effektvollen Akzenten zu erstellen. / **(ES)** ¡Gracias por haber comprado Pixelo Sticker Set! Antes de empezar a jugar, busca una mesa u otra superficie plana, estable y limpia y saca todo el material de la caja. Lee con atención estas instrucciones en compañía de un adulto para crear increíbles pegatinas con efecto puntillista! / **(IT)** Grazie per aver acquistato Pixelo Sticker Set! Prima di iniziare a giocare, installati comodamente su un tavolo o altra superficie plana, rigida e ben pulita e tira fuori tutti gli elementi dalla scatola. Leggi attentamente le istruzioni con un adulto per poter realizzare i tuoi adesivi più belli dall'effetto puntiforme!



**(EN)** Warning! Do not discard this appliance with standard household waste. Please take this product to a collection point specific for electric and electronic appliances.

**(NL)** Waarschuwing! Dit speelgoed niet bij het huisvuil werpen. Dit product naar een verzamelpunt brengen voor elektrische en elektronische apparaten.

**(DE)** Achtung! Bitte dieses Spielzeug nicht in den Abfalleimer werfen. Wir möchten Sie bitten es zu einem bestimmten Abfallplatz für elektrische und elektronische Ausrüstungen zu bringen.

**(ES)** ¡Atención! No tire este juguete al cubo de basura doméstico. Gracias por llevar este producto a un punto de recogida específico para los equipos eléctricos y electrónicos.

**(IT)** Attenzione! Non smaltire il giocattolo nel cestino dei rifiuti domestici. Si prega di portare il prodotto presso un punto di raccolta idoneo per apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Made in China

REF. 20272

Lansay

112 quai de Bezons  
95100 Argenteuil - FRANCE  
[www.lansay.fr](http://www.lansay.fr)